

SIEMENS

Hicom 150 E
Office

ISDN Telefonid

Kasutusjuhend



Käesolev kasutusjuhend kirjeldab ainult spetsiifilisi funktsioone, mida võimaldab sidesüsteem Hicom® 150 E Office (versioonid 2.0 and 2.2).

Kirjeldatud on kõiki funktsioone. Milliseid neist kasutada saab, sõltub konkreetse telefoni teenusklassist ja süsteemi konfiguratsioonist.

Telefoni põhifunktsioonide kohta vt. vastavat kasutusjuhendit.

Sisukord








| | |
|--|-----------|
| Funktsioonide tähendused | 33 |
| Helistamine | 6 |
| Liini reserveerimine | 6 |
| Hicom 150 E Office | 5 |
| Koodide tabel | 37 |
| Koodiga valitavad funktsioonid | 9 |
| Ajutine otsenumber (mitte USA-s) | 23 |
| Andmeteenus (TDS) | 27 |
| Lühivalimine individuaalselt | 17 |
| Isikuotsing (mitte USA-s) | 21 |
| Kaugteenus | 11 |
| Kaugvalimine | 12 |
| Kontakti lülitamine | 25 |
| Konverents, kuni 3 osalejat (mitte kõikidel ISDN telefonidel) | 16 |
| Koputus | 9 |
| Koputuse keelamine/lubamine | 10 |
| Koputusele vastamine | 9 |
| Kutsekaitse | 10 |
| Teenuste tühistamine | 13 |
| Kõnede eelsiire | 30 |
| Kõne jälitus (ainult operaatori loal, mitte USA-s) | 14 |
| Kõne parkimine (mitte kõikidel ISDN telefonidel) | 20 |
| Kõnede vaheldus (kahe osapoole vahel, mitte kõikidel ISDN telefonidel) | 18 |
| Liin ootelt | 32 |
| Liini vabastamine | 18 |
| Meeldetuletus | 27 |
| Kõne noppimine rühmas | 29 |
| Numbrinäidu keeld (välisvõrgus, ainult operaatori loal) | 22 |
| Otsekuulutus | 14 |
| Kõne noppimine (otse) | 29 |
| Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s) | 19 |
| Projektikood | 21 |
| Ruumi kuulamine (Baby Phone) | 13 |
| Rühmakutse | 23 |
| Sarja/rühmakõne | 24 |
| Teate pärimine | 14 |
| Tekstiteate saatmine | 15 |
| Telefoni lukustamine tsentraalselt | 32 |
| Telefoni lukustamine/avamine | 26 |
| Toonvalimine | 18 |
| Mobiilse toru registreerimine/registreerimise valmidus (mitte USA-s) | 19 |
| Lühivalimine tsentraalselt | 17 |
| Ukse avamine | 28 |
| Ukseavamise lubamine | 28 |
| Öörezhiim | 19 |

| | |
|---|-----------|
| Kõne siire (mitte kõikidel ISDN telefonidel) | 7 |
| Kõnele vastamine | 6 |
| Lühivalimisnumbrid | 40 |
| Sisemine vahekõne (mitte kõik ISDN telefonid)..... | 7 |
| Sümbolite tähendus..... | 5 |

Hicom 150 E Office

Sidesüsteemi Hicom 150 E Office funktsioonide saate Te oma telefonil aktiveerida koodiga.

Sümbolite tähendus

| Sümbol | Tähendus |
|---|--|
|  | Tõstke toru (minge liinile). |
|  | Kõnelege. |
|  | Asetage toru hargile (lahkuge liinilt). |
|  | Vajutage vastavaid klahve. |
|  | Vajutage vahekõne klahvi, signaliseerimisklahvi, katkestusklahvi. |
|  | Valige number või kood. |
| | Te kuulete tooni. |
|  | Pikk toon (positiivne kinnitustoon) kinnitab, et olete funktsiooni edukalt aktiveeritud. |
| | Katkendlik toon (negatiivne kinnitustoon) näitab, et funktsiooni ei aktiveeritud. |
| (→ 6) | Viide leheküljele, kust leiate lisainformatsiooni. |

Kõnele vastamine

Teie telefon heliseb



Tõstke toru.



Kõnelege.

Helistamine



Tõstke toru.



Sisekõne: valige sisenumber.

Väliskõne: valige väljahelistamiskood ja välisnumber.

Liini reserveerimine



Tõstke toru.

Valige väljahelistamiskood ja välisnumber.




Vastavalt konfiguratsioonile võib kinnise välisliini korral minna kuni viis sekundit, kuni kinnine signaal lakkab. Sellega olete endale **liini reserveerinud**. Seejärel asetage toru hargile.

Kui liin vabaneb, hakkab Teie telefon helisema. Tõstes toru, kuulete väljahelistamistooni. Nüüd valige välisnumber.

Vahekõne (mitte kõikidel ISDN telefonidel)

Funktsiooni aktiveerimine (kõne ajal)

 Vajutage klahvi.




Valige soovitud number (sise/väliskõned → 6).



Sooritage vahekõne (esimene kõne on ootel.)


Vahekõne lõpetamine

 Vajutage klahvi.

7 5 0


Sisestage kood 75 0 või oodake 2 sekundit.

või (vastavalt
konfiguratsioonile)

 Vajutage kaks korda klahvi.

Kõne siire (mitte kõikidel ISDN telefonidel)

Te soovite telefonikõne ajal seda kõnet siirdada.

 Vajutage klahvi.



Valige soovitud number (sise/väliskõned → 6).



Asetage toru hargile kas koheselt pärast numbri valimist või alles pärast seda, kui keskjaama kasutaja vastab.

Te soovite kõne siirdada keskjaama kasutajate grupile ja soovite sellest otsekuulutusena teatada (alates versioonist 2.2)



Vajutage klahvi.

7

5

8

0

Sisestage kood 75 80.



Valige grupi number ja teatage kõnest.



Kui üks grupi liikmetest vastab, pange toru hargile. Kõne on grupile siirdatud.

Koodiga valitavad funktsioonid

Koputus



Tõstke toru.



Valige sisenumbr, kui number on kinni, oodake umbes 5 sekundit. Hõivatud abonent kuuleb kõne ajal koputustooni.

Koputusele vastamine

Kõne ajal kuulete koputussignaali



Asetage toru hargile (olemasolev kõneühendus katkeb). Teie telefon heliseb.



Tõstke toru.

või (mitte kõikidel ISDN telefonidel)



Vajutage klahvi.



Sisestage kood 75 55, nii saate koputustooniga märku antud kõneühenduse (1. kõne on ootel).

Esimese kõneühenduse taastamine



Vajutage klahvi.



Sisestage kood 75 0 või oodake 2 sekundit ja jätkake esimest kõnet (2. kõne katkestatakse).

või (vastavalt konfiguratsioonile)



Vajutage kaks korda klahvi ja jätkake esimest kõnet (2. kõne katkestatakse).

Koputuse keelamine/lubamine

Koputuse keelamine



Tõstke toru.



Sisestage kood 76 490.

Koputuse lubamine



Tõstke toru.



Sisestage kood 75 490.

Kutsekaitse

Aktiveerimine



Tõstke toru.

Pärast kutsekaitse funktsiooni aktiveerimist kuulete erilist tooni.



Sisestage kood 75 97.

Tühistamine



Tõstke toru.



Sisestage kood 76 97.

Kaugteenus

Funktsioonide aktiveerimine ja tühistamine teiselt telefonilt.

- Kutsekaitse 75 97/76 97
- Kõnede eelsiire 75 11, 75 12, 75 13//76 1
- Vastustekstid 75 69/76 69
- Teenuste tühistamine 76 0
- Tekstiteate saatmine 75 68/76 68
- Öörezhiim 75 44/76 44
- Numbrinäidu keeld 75 86/76 86
- Rühmakutse 75 81/76 81
- Sarja/rühmakõne 75 85/76 85
- Kontakti lülitamine/vabastamine 75 90/76 90
- Telefoni lukustamine/avamine 75 66/76 66
- Ukseavaja lubamine 75 89/76 89



Tõstke toru.



Sisestage kood 75 83.



Valige sisenumber ja aktiveerige koodiga (näiteks 75 97 kutsekaitse aktiveerimiseks või 76 97 sama funktsiooni tühistamiseks) soovitud funktsioon..

Kaugvalimine

Teise sisenumbri eest helistamine



Tõstke toru.

7**5****6****7**

Sisestage kood 75 67.



Valige sisenumber, kelle eest soovite helistada.



Valige number, millele soovite helistada (väliskõne puhul väljahelistamiskoodiga, näiteks 0).

Ruumi kuulamine (Baby Phone)

Kuulatava telefoni aktiveerimine



Tõstke toru. Asetage toru telefoni kõrvale.



Sisestage kood 75 88.

Kuulatava telefoni väljalülitamine



Asetage toru hargile.

Funktsiooni aktiveerimine (ruumi kuulamine)



Tõstke toru.



Sisestage kuulatavas ruumis asuva telefoni sise-number.

Teenuste tühistamine

Kasutaja poolt aktiveeritud funktsioonide tühistamine

- Kõnede eelsiire
- Rühmakutse
- Numbrinäidu keeld
- Kutsekaitse
- Vastamissari
- Vastuvõetud teated
- Helistamispalved (alates versioonist 2.2)



Tõstke toru.



Sisestage kood 76 0.

Otsekuulutus



Tõstke toru.

7 5 8 0

Sisestage kood 75 80.



Valige sisenumber.

Kõne jälitus (ainult operaatori loal, mitte USA-s)

Väliskõne ajal



Vajutage klahvi.

7 5 8 4

Sisestage kood 75 84.

Sõnumi vastuvõtmine

Teile on jäetud teade



Tõstke toru. Kuulete spetsiaalset valimistooni või teadet.

7 6 6 8 3

Sisestage kood 76 683.

Teid ühendatakse teate saatja või kõnesalvestussüsteemiga.

Tekstiteate saatmine

Saatmine



Tõstke toru.

7 5 6 8

Sisestage kood 75 68.



Valige sisenumber.

Valige teksti number (0 - 9)

0 = Palun helist. tagasi

1 = Külaline ootab

2 = Tähelep. kohtumine

3 = Pakiline kõne

0kuni **9** 

4 = Mitte segada

5 = Faks tuua

6 = Soovin dikteerida

7 = Palun tulge

8 = Palun tehke koopiad

9 = Lahkun büroost



Asetage toru hargile.

Saadetud teadete kustutamine



Tõstke toru.

7 6 6 8 1 

Sisestage kood 76 681.



Asetage toru hargile.

Konverents kuni 3 osavõtjaga (mitte kõikidel ISDN telefonidel)

Konverentsi alustamine (Teil on vahekõne, 1. kõne on ootel, → 7)



Tõstke toru.

7**5****3**

Sisestage kood 75 3.

Konverentsist väljalülitumine



Asetage toru hargile.

Konverentsi lõpetamine (kõik osavõtjad)



Vajutage klahvi.

7**6****3**

Sisestage kood 76 3.

Individuaalne lühivalimine

Salvestamine



Tõstke toru.

7 5 9 2

Sisestage kood 75 92.

*** 0** kuni *** 9**

Valige mälukoht (*0 - *9).

Valitud mäluksa võite märkida käesoleva kasutusjuhendi lõpus paiknevasse tabelisse.



Valige väljahelistamiskood ja välisnumber (oodake viis sekundit).

Helistamine (valimine)



Tõstke toru.

7 5 7

Sisestage kood 75 7.

*** 0** kuni *** 9**

Sisestage mäluksa (*0 - *9).

Lühivalimine tsentraalselt

Helistamine (valimine)



Tõstke toru.

7 5 7

Sisestage kood 75 7.

0 0 0 kuni **9 9 9**

Sisestage tsentraalne lühivalimisnumber:

000 - 299 või 000 - 999

(küsige süsteemihooldajalt).

Liini vabastamine



Tõstke toru.



Sisestage kood 75 43.



Sisestage soovitud liini number.

Kõnede vaheldus (kahe osapoole vahel, mitte kõikidel ISDN telefonidel)

Teil on vahekõne (üks keskjaama kasutaja on ootel)



Vajutage veel kord klahvi.



Sisestage kood 75 2.

Teid ühendatakse ootel kõnega.

ja nii edasi

Toonvalimine



Olete loonud ühenduse.



Vajutage klahvi.



Sisestage kood 75 53.



Sisestage numbrid (edastatakse toonvalimise signaalidena).

Kõne pealtkuulamine (ainult USA-s)



Tõstke toru.

7 5 9 4 4

Sisestage kood 75 944.



Valige sisenumber.

Mobiilse toru registreerimine/registreerimise valmidus (mitte USA-s)



Tõstke toru.

7 5 9 4 2

Sisestage kood 75 942.



Sisestage kood (küsi süsteemihooldajalt).

Öörezhiim

Sisselülitamine



Tõstke toru.

7 5 4 4

Sisestage kood 75 44.



Sisestage 5 sekundi jooksul öörezhiimiks valitav sisenumber.

* kui numbrit ei sisestata = standardne öörezhiim.

Väljalülitamine



Tõstke toru.

7 6 4 4

Sisestage kood 76 44.

Kõne parkimine (mitte kõikidel ISDN telefonidel)

Kõne parkimine (kõne ajal)



Vajutage klahvi.

7 5 5 6

Sisestage kood 75 56.

0 kuni **9**

Sisestage parkimispositsioon 0 kuni 9 ja märkige see üles. Kui sisestatud parkimispositsioon on juba kasutusel, kuulete Te negatiivset helisignaali. Sisestage palun uus parkimispositsioon.



Asetage toru hargile.

Pargitud kõne jätkamine



Tõstke toru.

7 6 5 6

Sisestage kood 76 56.

0 kuni **9**

Sisestage märgitud parkimispositsioon (0 - 9).

Isikuotsing (mitte USA-s)

Isikute otsimine



Tõstke toru.

7 5 4 5

Sisestage kood 75 45.



Valige otsitava isiku sisenumber.

Otsitav isik teatab endast järgmiselt:



Tõstke toru.

7 6 4 5

Sisestage kood 76 45.



Valige oma telefoni sisenumber; Teid ühendatakse isikuga, kes Teid otsib.

Projektikood

Ainult seoses kõneandmete salvestamisega



Tõstke toru.

7 5 6 0

Sisestage kood 75 60.



Sisestage projektikood (maksimaalselt 11-kohaline arv) ja #.



Valige väljahelistamiskood (näiteks 0) ja välisnumber.

Numbrinäidu keeld (välisvõrgus, ainult operaatori loal)

Numbrinäidu keeld



Tõstke toru.



Sisestage kood 75 86.

Numbrinäidu lubamine



Tõstke toru.



Sisestage kood 76 86.

Ajutine otsenumber (mitte USA-s)



Tõstke toru.

7 5 4 1

Sisestage kood 75 41.



Sisestage otsevalimisnumber.



Sisestage väljahelistamiskood ja välisnumber.

Rühmakutse

Registreerumine rühma



Tõstke toru.

7 5 8 1

Sisestage kood 75 81.



Valige rühmakutse number.

Rühmast väljaregistreerimine



Tõstke toru.

7 6 8 1

Sisestage kood 76 81.

Sarja/Rühmakõne

Sarjaga liitumine



Tõstke toru.



Sisestage kood 75 85.

Sarjast lahkumine



Tõstke toru.



Sisestage kood 76 85.


Kontakti lülitamine

Ühekordne või püsiv lülitamine (küsi-
süsteemihooldajalt)



Tõstke toru.

7 5 9 0 Sisestage kood 75 90.


0 kuni **4**  Sisestage soovitud kontaktid (0 - 4).

Kontakti vabastamine



Tõstke toru.

7 6 9 0 Sisestage kood 76 90.

0 kuni **4**  Sisestage soovitud kontaktid (0 - 4).

Telefoni lukustamine/avamine

Lukustamine (enne määrata kindlaks telefonikood)



Tõstke toru.

7 5 6 6

Sisestage kood 75 66.



Sisestage telefonikood.

Avamine



Tõstke toru.

Te kuulete spetsiaalset valimistooni.

7 6 6 6

Sisestage kood 76 66.



Sisestage oma PIN-kood.

Telefonikoodi määramine

(Kui olete oma telefonikoodi unustanud, saate abi süsteemihooldajalt. Valige 11.)



Tõstke toru.

7 5 9 3

Sisestage kood 75 9 3.



Sisestage vana telefonikood (standard 00000).



Sisestage uus telefonikood kaks korda.

Andmeteenus (TDS)

Teil on väliskõne



Vajutage klahvi.

7 5 4 2

Sisestage kood 75 42.



Valige 0 - 9 või #0 - #9 (ja vastav andmeteenusekood).

Meeldetuletus

Meeldetuletuse sisestamine



Tõstke toru.

7 5 4 6

Sisestage kood 75 46.



Sisestage kellaeg neljakohalise numbrina, näiteks 0905 kella 9.05 jaoks.

Meeldetuletuse kustutamine



Tõstke toru.

7 6 4 6

Sisestage kood 76 46.

Meeldetuletusele vastamine



Tõstke toru ja pange uuesti hargile.

Ukseavamise lubamine

Lubamine



Tõstke toru.

7 5

8 9

Sisestage kood 75 89.



Sisestage uksetelefoni sisenumbr.



Sisestage viiekohaline kood (standard = 00000; küsige süsteemihooldajalt) ja ukse avamise viis (1=avamine kõnega, 2=avamine kõneta).

Ukseavamise keelamine



Tõstke toru.

7 6

8 9

Sisestage kood 76 89.



Sisestage uksetelefoni sisenumbr.

Ukse avamine

Teil on käsil kõne uksetelefoniga



Vajutage klahvi.

7 5

6 1

Sisestage kood 75 61.



Sisestage uksetelefoni sisenumbr.

Kõne noppimine (otse)

Otsene kõne noppimine (heliseb teine telefon)



Tõstke toru.

7 5 5 9

Sisestage kood 75 59.



Valige heliseva telefoni number.

Kõne noppimine (rühmas)

Teie noppimisrühma telefon heliseb



Tõstke toru.

7 5 5 7

Sisestage kood 75 57.

Kõne siire

Sise/väliskõnede eelsiire



Tõstke toru.
(Kui eelsiire on juba aktiveeritud,
kuulete spetsiaalset valimistooni.)



Sisestage kood 75 11.

Sisenumbr:

Sisestage sisenumbr.



Välisnumbr:

Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.
Valige väljahelistamiskood ja välisvõrgu number
ning oodake lühikest helisignaali.

Väliskõnede eelsiire



Tõstke toru.
(Kui eelsiire on juba aktiveeritud,
kuulete spetsiaalset valimistooni.)



Sisestage kood 75 12.

Sisenumbr:

Sisestage sisenumbr.



Välisnumbr:

Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.
Valige väljahelistamiskood ja välisvõrgu number
ning oodake lühikest helisignaali.

Sisekõnede eelsiire



Tõstke toru.
(Kui eelsiire on juba aktiveeritud,
kuulete spetsiaalset valimistooni.)



Sisestage kood 75 13.

Sisenumbr:

Sisestage sisenumbr.



Välisnumbr:

Võimalik olenevalt süsteemi konfiguratsioonist.
Valige väljahelistamiskood ja välisvõrgu number
ning oodake lühikest helisignaali.

Eelsiirde tühistamine



Tõstke toru.

(Kui eelsiire on aktiveeritud,
kuulete spetsiaalset valimistooni.)

7

6

1



Sisestage kood 76 1.

Liini aktiveerimine

Kõne on ootel ja liinile pargitud



Tõstke toru.

7 5 6 3

Sisestage kood 75 63.



Valige liini number.

Telefoni lukustamine tsentraalselt

Teise telefoni lukustamine/avamine



Tõstke toru.

7 5 9 4 3

Sisestage kood 75 943.



Valige sisenumbr.

7 5

Vajutage klahvie * = **lukustamine**

või

7 6

Vajutage klahvi # = **avamine**

Funktsioonide tähendused

Järgnevalt on lühidalt kirjeldatud kõiki võimalikke funktsioone. Milliseid funktsioone Te kasutada saate, sõltub Teie telefoni individuaalsest teenusklassist ja Teie süsteemi konfiguratsioonist.

Ajutine otsenumber (mitte USA-s) (→ 23)

Enne välisvõrgu numbril valimist oma telefonile teise numbril omistamine, mis ilmub helistatava isiku ekraanile.

Andmeteenus (TDS) (→ 27)

Telefoni kaudu on võimalik juhtida telefoniga ühendatud arvutit või selle programmi, näiteks hotellis või infosüsteemi puhul.

DISA (Direct Inward System Access)

Te võite välisvõrgus, nii nagu sisevõrgu kasutaja, oma telefonilt süsteemisisesid funktsioone aktiveerida või välja lülitada, samuti oma välisvõrgu telefonilt sisevõrgu kaudu välja helistada.

Hotline (automaatne sideühendus)

Telefoni on võimalik konfigureerida nii, et toru hargilt tõstes olete Te koheselt või teatud aja pärast (ajaliselt defineeritav) ühenduses soovitud isikuga.

Isikuotsing (mitte USA-s) (→ 21)

Kui Teie keskjaamaga on ühendatud isikuotsingu süsteem, võite Teie isikuid peileri abil otsida. Otsitav isik võib minna lähima telefoni juurde ja Teie helistada.

Kaugteenus (→ 11)

Süsteemi teistele telefonidele funktsioonide aktiveerimine/väljalülitamine.

Kaugvalimine (→ 11)

Teise sisenumbril eest valimine.

Kontakti lülitamine (→ 25)

Teatud seadme (näiteks rele) sisse- ja väljalülitamiseks.

Konverents (→ 16)

Teiste osavõtjate kõnesse kaasamine.

Koputus (→ 9)

Te saate endast teisele keskjaama kasutajale märku anda, kui tema telefon on hõivatud.

Koputuse keelamine/lubamine (→ 10)

Te võite oma telefonil välja lülitada/aktiveerida koputusfunktsiooni, millega lubatakse anda Teie kõne ajal märku järgmisest telefonikõnest.

Koputusele (teine kõne) **vastamine** (→ 9)

Kõne ajal võite vastu võtta järgmise kõne (teine kõne), esimene kõne jääb ootele.

Kutsekaitse (→ 10)

Teil on võimalik sissetulevaid kõnesid ajutiselt blokeerida.

Kõne jälitus (ainult operaatori loal, mitte USA-s) (→ 14)

Ebasoovitavate väliskõnede identifitseerimine operaatori poolt.

Kõne noppimine (otse) (→ 29)

Teil on oma telefonilt võimalik vastu võtta teisel sisenumbril helisevat kõnet.

Kõne noppimine rühmas (→ 23)

Teil on oma telefonilt võimalik vastu võtta oma noppimisrühmas helisevat kõnet.

Kõne parkimine (→ 20)

Kõneühenduse ootelepanek ja selle jätkamine teiselt telefonilt.

Kõne pealtkuulamine (ainult USA) (→ 19)

Kui Teil on vastav teenusklass, võite Te teise keskjaama kasutaja kõnet märkamatuult pealt kuulata.

Kõne siire (→ 7)

Kui isik, kellega Teil kõne on, soovib rääkida teise keskjaama kasutajaga, siis saate Te talle helistada ja kõne talle siirdada.

Alates versioonist 2.2 võite Te keskjaama kasutajale kõnest teatada otsekuulutuse kaudu ning seejärel kõne talle siirdada.

Kõnede eelsiire (→ 30)

Enne töökohalt lahkumist võite Te sissetulevad kõned eelsiirdada teisele telefonile, soovi korral ka välisvõrgu numbrile.

Kõnede vaheldus (→ 18)

Vaheldumisi võib kõnelda ühe või teise helistajaga.

Liini reserveerimine (→ 6)

Te võite reserveerida enda jaoks hõivatud välisliine (automaatne).

Liini vabastamine (→ 18)

Te võite vabastada hõivatud välisvõrgu liine, st. sellel liinil olevad kõned katkestatakse, liin vabastatakse ja seda võib kasutada uuteks välisvõrgu kõnedeks.

Liin ootelt (→ 32)

Pärast seda, kui väliskõne on pandud ootele või liin pargitud, võite Te selle määratud liini noppida.

Lühivalimine individuaalselt (→ 17)

Maksimaalselt 10 telefoninumbri salvestamine ja valimine individuaalselt klahvidega *0 kuni *9.

Lühivalimine tsentraalselt (→ 17)

Süsteemisiseselt salvestatud numbrite lühivalimine kolmekohaliste numbritega.

Meeldetuletus (→ 27)

Telefoni kaudu võite sisestada meeldetuletuse helina. Telefon heliseb eelnevalt sisestatud kellaajal (24 tunni jooksul).

Mobiilse toru registreerimine (mitte USA-s) (→ 19)

Selleks, et süsteemi mobiilset toru (traadita telefoni) registreerida, tuleb kodukeskjaam selle kaasamiseks vastavalt seadistada.

Numbrinäidu keeld (välisvõrgus) (→ 22)

Enne välisvõrgu numbri valimist aktiveeritud funktsiooniga ei kuvata isiku ekraanil, kellele helistatakse, helistaja numbrit/nime.

Otsekuulutus (→ 14)

Keskjaama kasutajale teadete edastamine tema telefoni valjuhääldi kaudu.

Projektikood (→ 21)

Projektikoodiga saab jagada kõnearvestuse jaoks sidekulud projektide, isikute kaupa.

Ruumi kuulamine (Baby Phone) (→ 13)

Konkreetses ruumis akustiline kuulamine.

Rühmakutse (→ 23)

Kasutajate rühma saab määratleda rühmakutse rühmaks, mille puhul kasutajatel on lisaks isiklikule sisenumbrile ka ühine rühmakutse number. Rühmakutse puhul helisevad kõik rühmas olevad telefonid samaaegselt.

Sarja/rühmakõne (→ 24)

Kui Te kuulute sarja, millega saab ühenduse sarja/rühmakõne ühise numbriga, siis võite Te ennast sarjast välja registreerida ja hiljem sisse registreerida. Peale sarjast väljaregistreerumist sarja/rühmakõne numbrile tulnud kõne Teie telefonil ei helise.

Sarjakõne = telefonid helisevad üksteise järel.

Rühmakõne = telefonid helisevad korraga.

Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine (→ 15/→ 14)

Te võite Optiset E süsteemitelefoniga saata kolleegile kindlaksmääratud tekstiteate.

Teile saadetud teate kohta signaliseeritakse Teile, kuid ei kuvata ekraanile. Teate vastuvõtmisega saate ühenduse teate saatjaga.

Teenuste tühistamine (→ 13)

Kasutaja poolt aktiveeritud funktsioonide väljalülitamine.

Telefoni lukustamine (→ 26)

Äraolekul võite Te vältida oma telefoni kasutamist teiste isikute poolt. Vajaliku lukustamiskoodi saate ise määrata.

Telefoni lukustamine tsentraalselt (→ 32)

Te saate lukustada teised telefonid, et vältida nende kasutamist selleks volitamata isikute poolt ja vajadusel neid telefone jälle avada.

Toonvalimine (mitmesageduslik signaal) (→ 18)

Toonvalimissignaali saatmine kõneühenduse ajal, näiteks automaatvastaja aktiveerimiseks.

Ukse avamine (→ 28)

Te võite oma telefoni kaudu avada ukse.

Ukseavamise lubamine (→ 28)

Igale sisenumbrile on eraldi võimalik lubada/keelata ukse avamist.

Vahekõne (→ 7)

Kõne ajal võite Te võtta teise telefonikõne.

Öörezhiim (→ 19)

Kõikide kõnede eelsiire, näiteks pärast tööpäeva lõppu, teatud abonendile (standardne eelsiire) või individuaalselt määratavale abonendile.



Koodide tabel

| Funktsioonid | Koodid |
|--|---------------|
| Ajutine otsenumber (mitte USA-s) | 75 41 |
| Andmeteenus (TDS) | 75 42 |
| Isikuotsing | 75 45 |
| otsingule vastamine (mitte USA-s) | 76 45 |
| Eelsiirde aktiveerimine | |
| kõik kõned | 75 11 |
| ainult väliskõned | 75 12 |
| ainult sisekõned | 75 13 |
| Eelsiirde tühistamine | 76 1 |
| Individuaalsete lühivalimisnumbrite salvestamine | 75 92 |
| Lühivalimine | 75 7 |
| Kaugteenus | 75 83 |
| Kaugvalimine | 75 67 |
| Kontakti lülitamine | 75 90 |
| Kontakti vabastamine | 76 90 |
| Konverentsi alustamine | 75 3 |
| Konverentsi lõpetamine | 76 3 |
| Koputusele vastamine | 75 55 |
| Koputuse keelamine | 76 490 |
| Koputuse lubamine | 75 490 |
| Kutsekaitse aktiveerimine | 75 97 |
| Kutsekaitse tühistamine | 76 97 |
| Kõne jälitus (mitte USA-s) | 75 84 |
| Kõne noppimine rühmas | 75 57 |
| Kõne noppimine (otse) | 75 59 |
| Kõne parkimine | 75 56 |
| pargitud kõne jätkamine | 76 56 |
| Kõne pealtkuulamine (ainult USA) | 75 944 |
| Kõnede vaheldus | 75 2 |
| Liin ootelt | 75 63 |
| Liini vabastamine | 75 43 |
| Meeldetuletuse sisestamine | 75 46 |
| Meeldetuletuse tühistamine | 76 45 |
| Mobiilse toru registreerimine (mitte USA-s) | 75 942 |
| Numbrinäidu keelamine | 75 86 |
| Numbrinäidu lubamine | 76 86 |
| Otsekuulutus | 75 80 |
| Projektikood | 75 60 |
| Ruumi kuulamine (Baby Phone) | 75 88 |
| Registreerimine rühma | 75 81 |
| Rühmast väljaregistreerimine | 76 81 |

| Funktsioonid | Koodid |
|---|---------------|
| Sarja/rühmakõne | |
| Sarja liitumine | 75 85 |
| Sarjast lahkumine | 76 85 |
| Teenuste tühistamine | 76 0 |
| Tekstiteate saatmine | 75 68 |
| Tekstiteate kustutamine (pärast saatmist) | 76 681 |
| Sõnumi vastuvõtmine | 75 683 |
| Telefoni lukustamine tsentraalselt | 75 493 |
| Telefoni lukustamine | 75 66 |
| Telefoni avamine | 76 66 |
| Telefonikoodi määramine | 75 93 |
| Toonvalimine | 75 53 |
| Ukse avamine | 75 61 |
| Ukseavamise lubamine | 75 89 |
| Ukseavamise keelamine | 76 89 |
| Vahekõne lõpetamine | 75 0 |
| Öörezhiimi sisselülitamine | 75 44 |
| Öörezhiimi väljalülitamine | 76 44 |



